

## برنامه شماره ۰۰۰ تنظیم تاریخ و ساعت در دستگاه

با این برنامه شما تاریخ و ساعت سیستم را می توانید تنظیم کنید. تاریخ و ساعت به طور معمول بر روی صفحه نمایش تلفنهای اختصاصی پاناسونیک ۷۷۳۰ نوشته خواهد شد و علاوه بر آن ، تمامی برنامه هایی که برای اجرا نیاز به تاریخ و ساعت دارند ، با تاریخ و ساعتی که شما در این برنامه تنظیم می کنید ، کار خواهند کرد. همانند برنامه تغییر اتوماتیک شیفتهای کاری یا همان روز و شب

پس از ورود به حالت برنامه ریزی کد برنامه را وارد کنید ؛ کد این برنامه ۰۰۰ می باشد  
پس از وارد کردن کد ۰۰۰ عبارت **Day/ Time Set** بر روی صفحه نمایش تلفن شما ظاهر خواهد شد در این زمان دکمه **NEXT** و یا همان **SP- PHONE** را فشار دهید

پس از فشار دادن دکمه **SP- PHONE** در سمت چپ صفحه نمایش دو رقم آخر سال میلادی به حالت چشمک زن نشان داده خواهد شد و شما می توانید دو رقم آخر سال میلادی جاری را وارد کنید ؛ مثلا ۱۳ برای سال ۲۰۱۳

پس از وارد کردن سال با فشار دادن دکمه **FWD/ DND** به مرحله بعدی رفته و در این زمان نام ماه میلادی به حالت چشمک زن در خواهد آمد و شما می توانید با فشار دادن دکمه **AUTO ANSWER** و یا همان **SELECT** ماه میلادی جاری و مورد نظرتان را انتخاب کنید

پس از انتخاب ماه جاری میلادی و مجددا با فشار دادن دکمه **FWD/ DND** دو رقم تاریخ روز جاری به حالت چشمک زن در خواهد آمد و شما می توانید با استفاده از دکمه های شماره گیر تلفن ؛ تاریخ روز جاری را وارد کنید. ۱ الی ۳۱

مجددا با فشار دادن دکمه **FWD/ DND** به جلو حرکت کرده و نوشته مربوط به نام روز ؛ به حالت چشمک زن در خواهد آمد و شما می توانید با فشار دادن دکمه **AUTO ANSWER** روز مورد نظرتان را انتخاب کنید

پس از انتخاب روز مورد نظرتان دکمه **FWD/ DND** را فشار دهید تا اینکه رقم مربوط به ساعت بر روی صفحه نمایش ظاهر شده و به حالت چشمک زن در بیاید ؛ در این حالت ساعت را وارد کنید و سپس با فشار دادن دکمه **FWD/ DND** دقیقه را وارد کرده و در ادامه با هم با فشار دادن دکمه **FWD/ DND** به عبارت مربوط به

قبل و یا بعد از ظهر بودن برسید یا همان **Am&Pm**